


Tips bij verzenden!

Mijn ervaring is dat er zeer weinig schade ontstaat bij het verzenden. De meeste schade door verzenden ontstaat bij het onjuist inpakken van het pakket.

De meeste schade bij verzenden ontstaat doordat de doos valt of erg wordt geschud tijdens vervoer. De oorzaak van de schade is dan het “stoten” van de units tegen elkaar.

Gebruik bij het verzenden altijd een stevige doos stevig gevuld met krantenproppen of ander vulmateriaal wat eventuele stoten kan opvangen.

Woofers en midrange; bevestig de woofers of midrange, met de conus naar elkaar toe, aan elkaar d.m.v. een ty-rap of boutjes. Zorg dat de units goed aan elkaar vast zitten!



Tweeters; Rol de losse tweeter in een breed strook karton. Draai daar omheen plakband / tape. Vervolgens de tweeter in folie rollen.

Complete speakers: Het front met de drivers van de speakers beschermen met een stuk karton. De kasten vervolgens inpakken in plastic noppenfolie. De speakers, afhankelijk van de grootte, afzonderlijk inpakken in dozen gevuld met vulmateriaal. (krantenproppen of ander zacht materiaal). De speakerdoeken /fronten niet meezenden!

Zorg ervoor bij het verzenden van meerdere units in een doos dat de units elkaar niet kunnen raken!